

NUBO

NUBO-S50 okoskarkötő

Használati útmutató



Tartalom

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Fontos tudnivalók | 4 Hibaelhárítás |
| 2 Alkalmazás letöltése | 5 Biztonsági tudnivalók |
| 3 Biztonsági utasítások | |

1 Fontos tudnivalók

- 1** Első használat előtt töltsse fel teljesen a karkötőt.
- 2** Töltéshez számítógép vagy powerbank USB-portját használja.
- 3** Ha hálózati adapterrel tölt, az legyen alacsony teljesítményű (5 V, 0,5–2 A) és túltöltés elleni védelemmel ellátott. **Gyorstöltőt ne használjon**, mert károsíthatja az akkumulátort, és az ebből eredő hiba garanciavesztéssel jár.
- 4** Ne hagyja a karkötőt egész éjszaka a töltőn.
- 5** Ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, és havonta legalább egyszer töltsse fel.
- 6** **Ne viselje meleg vízben, zuhany alatt vagy szaunában.** A magas hőmérséklet és a pára zárlatot okozhat. Az ilyen használatból eredő hiba garanciavesztéssel jár.
- 7** **A mért egészségadatok tájékoztató jellegűek**, orvosi diagnózisra nem alkalmasak.

2 Alkalmazás letöltése



Olvassa le az alábbi **QR-kódot**, vagy keressen rá a **Qwatch Pro** kifejezésre a **Google Play** vagy **App Store** platformon a letöltéshez.

- 1** Győződjön meg arról, hogy a mobil eszközén be van kapcsolva a Bluetooth funkció.

- 2 Kapcsolja össze az alkalmazást az eszközzel.

Megjegyzés: Android 5.0 vagy újabb / iOS 10.0 vagy újabb verzió szükséges. A karkötő Bluetooth 5.0 kapcsolatot támogat.

3 Biztonsági utasítások

- 1 **Töltési biztonság:** Használja kizárólag a hivatalosan biztosított töltőkábelt és tápegységet. Győződjön meg arról, hogy a töltőport teljesen száraz before csatlakoztatás, hogy elkerülje a rövidzárlatokat és az áramütés kockázatát.
- 2 **Adatpontosság:** Az optikai pulzus, véroxigén és egyéb érzékelő adatai kizárólag egészségügyi referencia céljára szolgálnak, és nem használhatók orvosi diagnózisra. A mérések során tartsa a készüléket szorosan a csuklóján és maradjon mozdulatlan.

4 Hibaelhárítás

Probléma	Teendő
Nem párosítható	1. Ellenőrizze, hogy a karkötő fel van-e töltve és be van-e kapcsolva. 2. Kapcsolja be a telefon Bluetooth-funkcióját. 3. Ellenőrizze az alkalmazás Bluetooth-engedélyeit. 4. Indítsa újra az alkalmazást, és térjen vissza a főképernyőre. Sikeres kapcsolatnál itt látja a karkötő akkumulátorikonját.
Gyorsan merül az akkumulátor	Töltse a karkötőt legalább három órán át egyhuzamban az akkumulátor kalibrálásához, utána használja a megszokott módon.
Nem töltődik	Törölje szárazra és tisztítsa meg az érintkezőket, és ellenőrizze, hogy a töltőkábel pontosan illeszkedik-e a karkötőre. Próbáljon másik USB-portot.
Nem jönnek az értesítések	Ellenőrizze a Bluetooth-kapcsolatot, az alkalmazás értesítési engedélyeit, és hogy a telefon nem állítja-e le az alkalmazást a háttérben.

Pontatlannak tűnő mérés

Viselje a karkötőt szorosabban, a csuklócsont fölött, és mérés közben maradjon nyugalomban. Az érzékelőt tartsa tisztán.

5

Biztonsági tudnivalók

A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása tűz-, áramütés- vagy egyéb sérülésveszéllyel, illetve anyagi kárral járhat.

A KARKÖTŐ NEM ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, és nem alkalmas betegségek megállapítására, kezelésére vagy megelőzésére. Egészségügyi kérdésekben kérje orvos tanácsát.

Kezelés

- Óvatosan kezelje, érzékeny elektronikai alkatrészeket tartalmaz.
- Ne ejtse le, ne szúrja meg, ne törje össze, és ne tegye tűzbe.
- Kerülje a poros, homokos környezetet.
- Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja.

Akkumulátor

- Az akkumulátort ne próbálja meg kicserélni, mert sérülést vagy túlhevülést okozhat. Javítását csak a gyártó vagy hivatalos szerviz végezheti.
- Töltés közben ne takarja le a karkötőt, és ne hagyja párnán vagy a teste alatt.

Hőmérséklet

- Működési hőmérséklet: 0 °C és 45 °C között.
- Tárolási hőmérséklet: -20 °C és 70 °C között.

Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet, a hirtelen hő- és páratartalom-változást és a tűző napot. Ha olyan egészségi állapota van, amely befolyásolja a hőérzékelését, fokozottan figyeljen a bőre állapotára.

Hulladékkezelés

A készülék és az akkumulátor elektronikai hulladék: ne dobja a háztartási hulladék közé, adja le elektronikai hulladékgyűjtő ponton. Ne égesse el.