

NUBO

NUBO 47 Ultraslim okosóra

Használati útmutató



Köszönjük, hogy a NUBO47 Ultraslim okosórát választotta! Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és kövesse az abban leírt lépéseket. Kérjük, vegye figyelembe a következőket:

Tartalom

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Fontos tudnivalók | 5 Eszköz párosítása |
| 2 Alkalmazás letöltése | 6 Gyorsfunkciók |
| 3 Bluetooth csatlakozás ellenőrzése | 7 Főbb funkciók |
| 4 Háttéralkalmazások engedélyezése | 8 Hardver paraméterek |

1 Fontos tudnivalók

- 1 Első használat előtt töltsse fel teljesen az okosórát!**
- 2 A készülék töltéséhez használja számítógép vagy powerbank USB portját.**
- 3** Amennyiben hálózati adaptert kíván alkalmazni, ügyeljen arra, hogy az alacsony feszültségű legyen (például 5V/0,5-2A). **A gyorsöltők használatát javasolt elkerülni, mivel azok károsíthatják a készüléket.** A túltöltés elleni védelem nélküli hálózati adapterek tönkre tehetik az órák akkumulátorát és ez garanciavesztéssel jár.
- 4 Ne hagyja az órát egész éjszaka töltőn!**
- 5** Hosszabb használaton kívül tartózkodás esetén kapcsolja ki az órát, és havonta töltsse fel legalább egyszer.
- 6** Kérjük, ne használja a készüléket meleg vízben vagy szaunában. **A magas hőmérséklet és a párák környezet zárlatot okozhat a készülékben, amely károsíthatja annak működését.** A készülék ilyen körülmények közötti használata kifejezetten nem javasolt és garanciavesztéssel jár.
- 7 Az óra minden egészségügyi funkciója tájékoztató jellegű, nem orvosi diagnózisra szolgál.**

2 Alkalmazás letöltése



Scannolja be a QR kódot az applikáció letöltéséhez, vagy olvassa tovább az applikáció más módon történő letöltéséhez.

- 1 A karóra gombját nyomja hosszan a bekapcsoláshoz és kikapcsoláshoz. Kapcsolja be az eszközt, majd okostelefonjával olvassa be a kijelzőn megjelenő QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.
- 2 Alternatív megoldásként keressen rá az „**H Band**” névre az **Apple Store**-ban vagy a **Google Play** áruházban, majd töltsse le és telepítse.

Kompatibilis rendszerek: Android 4.4 és újabb (Bluetooth 4.0-ás mobiltelefonok), iOS 9.0 és újabb Apple-készülékek.

3 Bluetooth csatlakozás ellenőrzése

- 1 Győződjön meg róla, hogy a telefonon a Bluetooth be van kapcsolva, és az óra is be van kapcsolva.
- 2 Bluetooth kereséskor ellenőrizze, hogy az óra nincs-e más fiókkal párosítva.
- 3 Bluetooth keresés közben tartsa az órát és a telefont a lehető legközelebb egymáshoz.
- 4 Bluetooth hívások előtt kapcsolja be a hívás ikont az óra vezérlőpaneljén, csak ezután lesz elérhető a Bluetooth-keresés.

4 Háttéralkalmazások engedélyezése

Amennyiben telefonján van telepítve akkumulátorkezelő vagy bármilyen más háttéralkalmazás, engedélyezze a H Band alkalmazás számára az üzenetküldést és a háttérben futást, különben nem érkeznek meg a push-értesítések.

5 Eszköz párosítása

- 1. lépés:** Kapcsolja be a telefon Bluetooth-át.
- 2. lépés:** Nyissa meg az „H Band” alkalmazást, lépjen az „Eszközök” felületre, majd koppintson az „Eszköz párosítása” → „Eszköz kiválasztása” menüpontokra.

(Ellenőrizze, hogy a karórán megjelenő Bluetooth MAC-cím egyezik-e a telefonon látható címmel.)

6 Gyorsfunkciók

Gyorsfunkciók	Működtetési mód
Vezérlőközpont megnyitása	Az óralap kezdőoldalán húzza az ujját alulról felfelé.
Információs felület megnyitása	Az óralap kezdőoldalán húzza az ujját alulról felfelé.
Főmenü megnyitása	Egyszer koppintson a gombra.
Lista felület megnyitása	Az óralap kezdőoldalán húzza az ujját balra.
Számlapváltás	Tartsa nyomva 3 másodpercig az óralapot, majd csúsztassa jobbra vagy balra a számlapváltáshoz.
Bekapcsolás/kikapcsolás	Tartsa nyomva 5 másodpercig a gombot

7 Főbb funkciók

- 1 Lépésszámláló:** a napi lépésszámot, megtett távolságot, elégetett kalóriát és egyéb adatokat rögzíti.
- 2 Alvásfigyelés:** rögzíti és megjeleníti az alvás összidejét, valamint visszamenőleg 7 nap alvásadatait (alvás közben viselendő a méréshez).
- 3 Pulzusz mérés:** pillanatnyi pulzust mér, nap 24 órájában rögzíti és 10 percenként automatikusan figyeli az értéket.

- 4 Többsportos mód:** szabadtéri futás, kerékpározás, ugrókötél, tollaslabda, asztalitenisz, tenisz, hegymászás, gyaloglás, kosárlabda, röplabda, tánc, evezőgép, elliptikus tréner, jóga, aerobik, kajakozás, síelés, futball, golf, birkózás, vívás és egyéb sportmódok.
- 5 Vérnyomásmérés:** pillanatnyi vérnyomást mér, nap 24 órájában rögzíti és óránként automatikusan figyeli.
- 6 Véroxigénmérés:** pillanatnyi véroxigénszintet mér, nap 24 órájában rögzíti és óránként automatikusan figyeli.
- 7 Zenevezérlés:** lejátszás, szünet, előző és következő szám vezérlése a telefonon.
- 8 Kamera vezérlés:** a mobilalkalmazás kamerafelületén koppintással vagy rázással indíthatja a fényképezést.
- 9 Időjárás-előrejelzés:** Bluetooth-kapcsolat esetén a karóra szinkronizálja a legfrissebb valós idejű időjárási adatokat.
- 10 Női ciklus követés:** az alkalmazás Személyes beállításai között válassza a női üzemmódot, ekkor a megfelelő ciklusikon jelenik meg a karórán.
- 11 Bluetooth-hívás:** a sikeres Bluetooth-párosítást követően a karórán keresztül indíthat és fogadhat hívásokat.
- 12 Zenelejátszás:** az alkalmazással történő párosítás után a karóra segítségével lejátszhatja a telefonon tárolt zenéket.
- 13 Egyéb funkciók:** ébresztőóra, stopper, számológép, mozgás-émlekeztető, hívás-émlekeztető, telefonkereső, légzőgyakorlat, játék, online számlap, egyedi számlap, téma- és stílusváltás, fényerő-állítás stb.

8 Hardver paraméterek



CPU	Bluetrum AB5691
ROM	Külső 128 MB Flash
Kijelző típusa	1,85" AMOLED, 390*450 képpont
Érintőpanel	Teljes érintőképernyő
Kijelző borítás	Üveg
Pulzusszenzor	HX3918
Vérnyomás-érzékelő	Van
G-szenzor	STK8325
Bluetooth verzió	BT 5.4
Akkumulátor kapacitás	180 mAh lítium-polimer
Készenléti idő	7–10 nap
Átlagos használati idő	3–5 nap
GPS	Nincs
Rezgőmotor	Támogatott
Hangszóró	Támogatott
Mikrofon	Támogatott